PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BALANZA DE COCINA DIGITAL
ED-3504

ESTIMADO CLIENTE
¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
ESPECIFICACIONES 2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 2

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No exponga la unidad a temperaturas extremas de calor o frío. La balanza funcionar mejor cuando se opera a temperatura ambiente. Permita siempre que la balanza se aclimate a la temperatura ambiente por al menos una hora antes de usarla.
- Mantenga la balanza en un entorno limpio. El polvo, la suciedad, la humedad y la vibración al igual que las corrientes de aire y una distancia cercana con otros objetos electrónicos pueden causar efectos adversos en la precisión de la balanza.
- Manipule la unidad con cuidado. Coloque los objetos que va a pesar suavemente sobre la plataforma. A pesar de que la unidad está diseñada para durar, evite el tratamiento fuerte para evitar daños internos en los sensores.
- Evite que la unidad se sacuda y se golpee. Este es un instrumento de precisión y por lo tanto debe ser manejad con cuidado.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	200, 500, 1000, 3000, 5000, 7000, 10000 gramos
Precisión	0.01g (para 200g), 0.1g (para 500g), 0.2g (para 1000g), 1g (para 3000, 5000, 7000g), 2g (para 10000g)
Unidades	gramos y onzas
Rango de Tara	Capacidad completa
Apagado Automático	60 segundos (por defecto)
Temperatura de Operación	5-35ºC
Pantalla	LCD de 5 dígitos

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/APAGAR

1. Coloque la balanza sobre una superficie plana horizontal. Presione el botón de encender.
2. Espere hasta que aparezca en la pantalla el número “0.0”.
3. Coloque un objeto para pesar en la plataforma.

FUNCIÓN DE CONTEO (PCS)

1. Coloque la cantidad de alimentos que necesite contar, como por ejemplo, 25, 50. 75, 100.
2. Ahora presione y mantenga el botón “pcs” por dos segundos, y a continuación aparecerá el número 100 en pantalla.
3. Presione el botón Modo y usted verá en pantalla los números “25, 50, 75, 100”. Seleccione el número que desea introducir como muestra. Luego presione el botón “pcs” para confirmar.
4. Ahora puede colocar los alimentos que desee contar en la plataforma y la pantalla LCD mostrará la cantidad exacta de alimentos que están puestos.

MODO

Presione este botón para cambiar entre las diferentes opciones de la unidad. Con este botón también puede elegir la unidad de peso: gramos, onzas, libras, kilogramos.

TARA

1. Encienda la balanza.
2. Coloque el ítem que va a ser de “tara” sobre la plataforma.
3. Presione el botón “Tara” y espere a que la pantalla muestre la cifra “0.0”.
4. Ahora puede colocar el ítem que desea pesar para obtener el peso neto.

LUZ

Encienda la escala, presione el botón de luz para elegir la luz de fondo.

CALIBRACIÓN

1. Encienda la balanza y presione el botón Modo rápidamente y manténgalo hasta que en la pantalla aparezca el mensaje “CAL”.
2. Suelte el botón “Modo”, y vuélvalo a presionar hasta que la pantalla muestre el mensaje “CAL” parpadeando y el número “100.0” (número que depende de la capacidad de la balanza) aparezca 3 veces.
3. Coloque 100 gramos como peso de calibración estándar, espere de 3 a 4 segundos, y luego la pantalla mostrará el mensaje “Pass” que significa que está correcto, y luego de nuevo la cifra “100,0”.
4. Retire el peso de calibración y apague la unidad al terminar el proceso.